

## Postup sklápění stožárů typu HL 250 a HL330



Nasaďte vyvažovací zařízení na spodní úchyt stožáru a zasuňte čep a zajišťovací závlačky.



Vysuňte rameno písnice, aby bylo možné zasunout čep i do horního úchytu a znovu zajistěte závlačkou.



Otočte deskou zajišťovacího čepu o 90° do horizontální polohy a přidržte ji v této poloze.



Vysuňte horní část stožáru pomocí vysouvání hydraulického pístu, dokud nevznikne malá mezera pod kloubem stožáru.



Potom vraťte ocelovou desku zajišťovacího čepu do svislé pozice tak, aby se opřela o návarek pod kloubem stožáru.



Následně je možné začít stahovat hydraulický píst a tím sklápět stožár do horizontální polohy.