

## Postup instalace sklápěcích stožárů typu HL 250 a HL330



Zkontrolujte a nastavte stavěcí matice do vodorovné polohy pomocí vodováhy.



S použitím malého jeřábu, nebo jiné techniky nasadte přírubu spodní části stožáru na zabetonované kotvící šrouby.



Sklopte spodní dílec stožáru pro umožnění snadné montáže dalších stožárových dílců.



Každý dílec stožáru je nasazen na předcházející, buď pomocí techniky nebo ručně.



Jen u stožárů typu HL250 je možné dílce nasazovat pomocí kladiva, všechny ostatní pak pomocí lanového napínačku.



Všechny výložníky a světlomety jsou montovány ze země bez žebříků a plošin.



Vztyčte stožár do vertikální polohy.